Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS RACK POWERWALKER VI 1000 RLP LINE-INTERACTIVE 1000VA 8X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106491**
Seria UPS	**PowerWalker VI RLP (1000-3000)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Rack 19"**

Opis produktu

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Pełna kontrola nad każdym podłączonym urządzeniem

Elementem wyróżniającym serię VI RLP jest możliwość osobnej konfiguracji każdego z ośmiu gniazd urządzenia, dostosowując je do danych wymagań i potrzeb. Może zostać to dokonane przy użyciu programu PowerMaster+ z wykorzystaniem interfejsu USB, używając przycisków pod ekranem LCD lub za pomocą dodatkowej karty SNMP (10131008). Funkcjonalność każdego z gniazd może zostać rozszerzona m.in. o przydział do określonej sekcji krytycznej, której czas pracy może być systematycznie wydłużany przez odcinanie od zasilania awaryjnego innych urządzeń, dodatkowo każde gniazdo może mieć przydzielone własne opóźnienie uruchamiania/wyłączania. Spory zestaw narzędzi udostępniany przez oprogramowanie udostępnia dodatkowe opcje monitorowania i konfiguracji całej jednostki UPS, poprzez przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wykonanie w technologii Line-Interactive

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive wspieranej układem AVR, VI RLP jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. AVR wykorzystując autotransformator eliminuje wszelkie wahania napięcia w zakresie od 207 V do 243 V. Kiedykolwiek ten przedział zostanie przekroczony, UPS przejdzie na tryb zasilania bateryjnego, zachowując ciągłość dostaw prądu o prawidłowych parametrach. Krótki czas przełączania wynoszący 6 ms zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

Pełna sinusoida	
	Profesjonalne rozwiązanie
	Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w serwerowni. Pozwoli na dokończenie

	pracy, spotkania internetowego czy pisania dokumentu, gdy zabraknie prądu. Wysoka wydajność VI 1000 RLP, jest zasługą starannego wykonania przy użyciu nowoczesnej technologii, zapewnia możliwość podłączenia, obsługę i zarządzanie wieloma urządzeniami na raz, bez obaw o przeciążenie. Ekran LCD umożliwia intuicyjne monitorowanie pracy sprzętu, niezależnie od położenia urządzenia, dzięki możliwości jego obrotu. Przejrzyste oznaczenia pozwolą na bezproblemowe odczytywanie informacji, takich jak: napięcie na wyjściu urządzenia, przeciążenie oraz aktualny tryb pracy. Możliwa jest także konfiguracja sprzętu oraz każdego z gniazd, przy użyciu wbudowanych przycisków znajdujących się pod ekranem LCD.
	Wsparcie dla USB HID Przejmij pełną kontrolę nad stanem systemu zasilania awaryjnego dzięki wsparciu dla USB HID, który jest podstawowym sterownikiem do monitorowania statusu urządzeń w najpopularniejszych systemach (Windows, Linux, Mac OS). Dzięki temu obsługa UPS jest łatwa i bezproblemowa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, a zasilaczem awaryjnym możemy zarządzać z poziomu naszego komputera, w podobny sposób jak baterią w laptopie.

var lazyLoadValue = false; function copyToClipboard() { const copyText = document.getElementById("template"); if (lazyLoadValue !== false) { copyText.querySelectorAll('img.lazy').forEach(function(element) { element.setAttribute('src', lazyLoadValue); }); } const el = document.createElement('textarea'); el.value = copyText.innerHTML; document.body.appendChild(el); el.select(); document.execCommand('copy'); document.body.removeChild(el); lazyLoad(); }

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

function lazyLoad() { document.querySelectorAll('img.lazy').forEach(function(element) { lazyLoadValue = element.getAttribute('src'); element.setAttribute('src', element.getAttribute('data-original')); }); } lazyLoad(); document.querySelectorAll('[data-class]').forEach(function (element) { const dataClass = element.getAttribute('data-class'); dataClass.split(' ').forEach(function (classToAdd) { element.classList.add(classToAdd); }); })

Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Zimny start:	Tak
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.9
Minimalna głębokość szafy 19":	600
Klasa szczelności:	IP20
Typ gniazda:	IEC C13
Liczba gniazd:	8
Sprawność urządzenia:	98.8%
Wysokość teleinformatyczna:	2U
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel zasilający
Waga:	15.9kg
Typ obudowy:	Rack
Rozmiar:	19"
Czas transferu:	2 - 10ms
Pojemność baterii:	9Ah
Oprogramowanie:	PowerMaster
Sygnalizacja pracy:	LCD
Napięcie baterii:	12V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	8min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	2min
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	4h
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	5 - 90%
Poziom hałasu:	40dB
Długość:	430mm
Szerokość:	438mm
Wysokość:	88mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8
Złącza:	RS-232 USB Typ-B
Moc:	900W
Moc pozorna:	1000VA
Częstotliwość wyjściowa:	60Hz

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Zakres napięcia wejściowego:	165 - 290V
Napięcie wyjściowe:	230V
Do pobrania:	Deklaracja_CE User_manual CE declaration Instrukcja ubsługi.pdf Instrukcja_ENG
Czas transferu AC/DC:	2 - 10ms
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V