**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# UPS RACK POWERWALKER VI 3000 RLP LINE-INTERACTIVE 3000VA 8X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

| | |
|---|---|
| Producent | **PowerWalker** |
| Kod | **PM106500** |
| Seria UPS | **PowerWalker VI RLP (1000-3000)** |
| Napięcie wyjściowe | **Sinusoida** |
| Typ UPS | **Line-Interactive** |
| Typ obudowy | **Rack 19"** |

## Opis produktu

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

## Pełna kontrola nad każdym podłączonym urządzeniem

Elementem wyróżniającym serię VI RLP jest możliwość osobnej konfiguracji każdego z ośmiu gniazd urządzenia, dostosowując je do danych wymagań i potrzeb. Może zostać to dokonane przy użyciu programu PowerMaster+ z wykorzystaniem interfejsu USB, używając przycisków pod ekranem LCD lub za pomocą dodatkowej karty SNMP (10131008). Funkcjonalność każdego z gniazd może zostać rozszerzona m.in. o przydział do określonej sekcji krytycznej, której czas pracy może być systematycznie wydłużany przez odcinanie od zasilania awaryjnego innych urządzeń, dodatkowo każde gniazdo może mieć przydzielone własne opóźnienie uruchamiania/wyłączania. Spory zestaw narzędzi udostępniany przez oprogramowanie udostępnia dodatkowe opcje monitorowania i konfiguracji całej jednostki UPS, poprzez przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika.

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

# Wykonanie w technologii Line-Interactive

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive wspieranej układem AVR, VI RLP jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. AVR wykorzystując autotransformator eliminuje wszelkie wahania napięcia w zakresie od 207 V do 243 V. Kiedykolwiek ten przedział zostanie przekroczony, UPS przejdzie na tryb zasilania bateryjnego, zachowując ciągłość dostaw prądu o prawidłowych parametrach. Krótki czas przełączania wynoszący 6 ms zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

| | |
|---|---|
| **Pełna sinusoida** | |
| | **Profesjonalne rozwiązanie** |
| | Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w serwerowni. Pozwoli na dokończenie |

| | |
|---|---|
| | pracy, spotkania internetowego czy pisania dokumentu, gdy zabraknie prądu. Wysoka wydajność VI 3000 RLP, jest zasługą starannego wykonania przy użyciu nowoczesnej technologii, zapewnia możliwość podłączenia, obsługę i zarządzanie wieloma urządzeniami na raz, bez obaw o przeciążenie.<br><br>Ekran LCD umożliwia intuicyjne monitorowanie pracy sprzętu, niezależnie od położenia urządzenia, dzięki możliwości jego obrotu. Przejrzyste oznaczenia pozwolą na bezproblemowe odczytywanie informacji, takich jak: napięcie na wyjściu urządzenia, przeciążenie oraz aktualny tryb pracy. Możliwa jest także konfiguracja sprzętu oraz każdego z gniazd, przy użyciu wbudowanych przycisków znajdujących się pod ekranem LCD. |
| | **Wsparcie dla USB HID**<br><br>Przejmij pełną kontrolę nad stanem systemu zasilania awaryjnego dzięki wsparciu dla USB HID, który jest podstawowym sterownikiem do monitorowania statusu urządzeń w najpopularniejszych systemach (Windows, Linux, Mac OS). Dzięki temu obsługa UPS jest łatwa i bezproblemowa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, a zasilaczem awaryjnym możemy zarządzać z poziomu naszego komputera, w podobny sposób jak baterią w laptopie. |

var lazyLoadValue = false; function copyToClipboard() { const copyText = document.getElementById("template"); if (lazyLoadValue !== false) { copyText.querySelectorAll('img.lazy').forEach(function(element) { element.setAttribute('src', lazyLoadValue); }); } const el = document.createElement('textarea'); el.value = copyText.innerHTML; document.body.appendChild(el); el.select(); document.execCommand('copy'); document.body.removeChild(el); lazyLoad(); }

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

function lazyLoad() { document.querySelectorAll('img.lazy').forEach(function(element) { lazyLoadValue = element.getAttribute('src'); element.setAttribute('src', element.getAttribute('data-original')); }); } lazyLoad(); document.querySelectorAll('[data-class]').forEach(function (element) { const dataClass = element.getAttribute('data-class'); dataClass.split(' ').forEach(function (classToAdd) { element.classList.add(classToAdd); }); })

| | |
|---|---|
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR): | Tak |
| Zimny start: | Tak |
| Alarmy dźwiękowe: | Tak |
| Topologia UPS: | Line-interactive (VI) |
| PowerFactor: | 0.9 |
| Minimalna głębokość szafy 19": | 800 |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Typ gniazda: | IEC C13 |
| Liczba gniazd: | 8 |
| Sprawność urządzenia: | 98.8% |
| Wysokość teleinformatyczna: | 2U |
| Akcesoria w zestawie: | Instrukcja obsługi<br>Kabel zasilający |
| Waga: | 35.8kg |
| Typ obudowy: | Rack |
| Rozmiar: | 19" |
| Czas transferu: | 2 - 10ms |
| Pojemność baterii: | 9Ah |
| Oprogramowanie: | PowerMaster |
| Sygnalizacja pracy: | LCD |
| Napięcie baterii: | 12V |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: | 9min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: | 2.5min |
| Liczba baterii: | 6 |
| Czas ładowania baterii: | 4h |
| Kolor: | Czarny |
| Zalecana temperatura otoczenia: | 0 - 40°C |
| Zalecana wilgotność otoczenia: | 5 - 90% |
| Poziom hałasu: | 45dB |
| Długość: | 610mm |
| Szerokość: | 438mm |
| Wysokość: | 88mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 10<br>Windows 11<br>Windows 7<br>Windows 8 |
| Złącza: | RS-232<br>USB Typ-B |
| Moc: | 2700W |
| Moc pozorna: | 3000VA |
| Częstotliwość wyjściowa: | 60Hz |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| Postać fali (podczas pracy na baterii): | Pełna sinusoida |
| Zakres napięcia wejściowego: | 165 - 290V |
| Napięcie wyjściowe: | 230V |
| Do pobrania: | CE declaration<br>Deklaracja_CE<br>Instrukcja_ENG<br>Instrukcja_obsługi<br>User_manual |
| Czas transferu AC/DC: | 2 - 10ms |
| Wymagane napięcie bateryjne: | 6x 12V |